


裏

ご使用方法



●開閉調整 (3段)

- ・フタ中央 (PUSH文字) を最後まで強く押し、手を離すと最大に開きます。
- ・次に所定の深さまで押し、カチカチ音の箇所まで手を離すと止まります。

●フィルターのお手入れ

- ・フィルターはほこりを取り除き2~3か月に一度水洗いをして頂き、6ヵ月を目安に交換してください。

※交換用フィルター品番 SH-VF100 (本体幅:135mm)

SH-VF150 (本体幅:198mm)

- ・フタは最大に開けてから上方にスライドして外してください。
- ・フィルター押さえの左図 → ← 部分をつまんで引っ張って外した後フィルターを取り外します。水洗い後は、逆の手順で取り付けてください。


●本体とフタのお手入れ

- ・汚れたら柔らかい布等に中性洗剤を付けてふき取ってください。(シンナーやベンジン等の溶剤、酸やアルカリ性の洗剤は使用しないでください。)


24時間換気を行う場合は常時(開)にしてください

施工業者様へ


- 1** 中央の黒い保護キャップを取り外してください。外したら処分してください。




- 2** 中央の開閉機構部品を指で深く押し、離れた時に出てくることを確認してください。




- 3** 壁パッキン(白色ウレタン)を本体裏面の溝に添わせてセットします。(壁パッキンは円筒内にあります。)



- 4** 本体の▽マークを上にしてネジまたは接着剤等で壁面に取付けてください。



- 5** 下図のようにフタの△マークを上にして開閉機構部品の先端部の上から差し込みます。



- 6** フタ中央 (PUSH文字) を最後まで強く押し、手を離すと最大に開きます。次に所定の深さまでそっと押し、カチカチ音の箇所まで手を離すと止まります。

斜め左上から見た図